CPP 7500 E
Manual do Usuário



Energia portátil - A qualquer momento, em qualquer lugar!
Obrigado por comprar o PowerPack portátil de partida auxiliar do JumPack™ Cobra CPP 7500 E. Antes de usar este produto, leia estas instruções cuidadosamente para conhecer os recursos e as funcionalidades do JumPack, e saber como aproveitá-lo ao máximo.
Observação: carregue completamente o JumPack CPP 7500 E antes de usá-lo pela primeira vez.

©2014 Cobra Electronics Corp. N° de Peça 480-977-P Impresso na China Versão A

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

A não observância dessas instruções pode resultar em ferimentos pessoais ou danos ao produto.

Carregue completamente o JumPack antes de utilizá-lo.

⚠ **AVISO:** Mantenha a unidade longe do fogo e da água.

⚠ **AVISO: Risco de choque.** Mantenha a unidade longe das crianças. Não insira objetos estranhos na porta/conector dos cabos auxiliares, na porta de saída USB ou no conector de entrada CC. Não exponha este produto à água, chuva, neve, condensação ou pulverização. Não abra o JumpPack. Não há peças substituíveis pelo usuário no JumPack.

⚠ **AVISO: Risco de explosão.** Não use este produto onde houver vapores ou gases inflamáveis, como no porão de um barco a gasolina ou perto de tanques de propano.
A conexão dos fixadores do cabo de partida auxiliar deve ser feita entre as extremidades positivas (clipe vermelho na bateria (+)) e entre as extremidades negativas (clipe preto na bateria (-)). Uma conexão de polaridade inversa (positiva com negativa) pode causar danos ao JumPack e/ou criar riscos de faísca/explosão.

⚠ **AVISO: Risco de incêndio**
Não esmague nem perfure o JumpPack. Não deixe os contatos de metal dos fixadores vermelho e preto dos cabos de partida auxiliar se tocarem ou tocarem outro condutor de metal comum. Isso pode ocasionar danos à unidade e/ou gerar risco de incêndio. Sempre desconecte os cabos de partida auxiliar do JumPack após cada uso e guarde-os separadamente. O recurso de partida auxiliar é projetado somente para operação de curto prazo. Não gire a chave de ignição por **mais de 3 segundos** por vez. A operação do recurso de partida auxiliar por mais de **3 segundos** pode ocasionar danos à unidade. Deixe o JumPack esfriar por, pelo menos, **1 minuto** após cada tentativa de partida auxiliar.

Cuidado: Temperatura operacional
Não exponha o JumPack a temperaturas acima de +113° F (+45° C) ou abaixo de -14° F (-10° C). Usando o JumPack em temperaturas altas ou baixas pode reduzir a capacidade interna da bateria e encurtar a vida útil da bateria.
Observação: em temperaturas muito baixas, coloque o JumpPack dentro de casa para obter melhores resultados.

Precauções ao trabalhar com baterias

⚠ **AVISO: Risco de explosão e incêndio**

1. Siga todas as instruções publicadas pelo fabricante da bateria e pelo fabricante do equipamento em que a bateria está instalada.
2. Verifique se a área em torno da bateria está bem ventilada.
3. Não fume nem permita a produção de faíscas ou chamas próximo ao motor ou às baterias.
4. Tenha cuidado para não soltar objetos metálicos na bateria nem deixe que ferramentas de metal toquem simultaneamente as extremidades positiva e negativa do cabo ou os terminais da bateria.
5. Remova os itens metálicos pessoais, como anéis, braceletes, colares e relógios, ao trabalhar com as baterias. As baterias produzem uma corrente de curto-circuito suficientemente alta para soldar um anel ou outros objetos similares a metal, ocasionando queimaduras graves.
6. Alguém deve estar ao alcance da sua voz ou próximo o suficiente para ajudá-lo enquanto você estiver trabalhando perto das baterias.

♻ Essa bateria é autossuficiente e não pode ser substituída pelo consumidor. A bateria deverá ser descartada corretamente quando não tiver mais carga. Práticas de carregamento corretas aumentarão a vida útil das baterias.

Produto:


LEDs indicadores de status da bateria
Cabo auxiliar com fixadores
Entrada do cabo de partida auxiliar
Botão Liga-desliga/Lanterna/ Capacidade da bateria
Entrada de carga CC de 12 V
Lanterna de LED/ luz estroboscópica/ luz de S.O.S
Saída USB de 5 V/2,1 Amp
Adaptador para casa
Adaptador para carro
Adaptadores

Operação:

Recarregando o JumpPack:
JumPack CPP 7500 E pode ser recarregado com o carregador de parede AC de 220 V conectado a uma tomada AC ou com o carregador para veículo CC de 13,8 V.

Quando o CPP 7500 E estiver carregando, os LEDs mostrarão a vida útil atual da bateria. O último LED aceso piscará para mostrar que o JumPack está carregando. Quando o JumPack E estiver completamente carregado, os LEDs serão desativados automaticamente.

Para um melhor desempenho da bateria, o JumPack deve ser completamente recarregado a cada 3 meses.



Verificar capacidade da bateria:

Para verificar a capacidade restante do JumPack, pressione o botão Liga-desliga/Lanterna na parte dianteira da unidade, sem dispositivo conectado. Os LEDs azuis mostrarão a capacidade restante da bateria:



1 LED aceso: carga de 10% a 40%

2 LEDs acesos: carga de 40% a 65%

3 LEDs acesos: carga de 65% a 85%

4 LEDs acesos: carga de 85% a 100%

Observação: ao carregar um dispositivo, o número de LEDs acesos poderá diminuir enquanto o JumPack estiver em uso. O indicador de capacidade da bateria não pode medir a capacidade com precisão durante o carregamento rápido. Para confirmar a capacidade real da bateria, desconecte o dispositivo que está sendo carregado e pressione o botão liga-desliga/lanterna/capacidade.

Dando partida em um veículo:



1. Verifique se o JumPack está completamente carregado.
2. Desligue todos os acessórios no veículo.
3. Desconecte os cabos da bateria do JumPack.
4. Conecte o fixador VERMELHO ao pólo POSITIVO da bateria.
5. Conecte o fixador PRETO ao pólo NEGATIVO da bateria.
6. Conecte os cabos da bateria à porta/conector dos cabos do JumPack. Certifique-se de que o plugue esteja firmemente encaixado no JumPack.
7. Gire a chave de ignição para dar partida no veículo por apenas **3 segundos**. Se o motor der a partida;
8. Desconecte os cabos da bateria no JumPack e, depois, nos pólos da bateria.
9. Deixe o motor em funcionamento por alguns minutos antes de desligar a ignição.
10. Se o veículo não der a partida na primeira tentativa, **aguarde 1 minuto** antes de tentar dar a partida novamente.

Carregando um dispositivo USB de 5 V:

Para carregar um dispositivo USB de 5 V, conecte o cabo dos dispositivos à saída USB do JumPack. O JumPACK será ligado e começará a carregar o dispositivo automaticamente. Os LEDs azuis indicarão que o dispositivo está carregando.



Lanterna de LED:

Pressione o botão Liga-desliga/Lanterna/Capacidade da bateria por 3 segundos para ligar a lanterna de LED. Há 4 modos de lanterna: estável, estroboscópica, S.O.S e Desativado.

Recursos do produto:

- Bateria recarregável de lítio-cobalto de 7.500 mAh.
- Corrente de partida de 200 Amp/corrente de pico de 400 Amp.
- Saída USB de 5 V/2,1 Amp para carregamento de dispositivos portáteis.
- Trabalho de alta intensidade/luz estroboscópica/luz de LED S.O.S.
- Recarregável pelo adaptador de parede CA de 240 V ou adaptador para carro CC de 13,8 V.

Especificação do produto:

- Bateria recarregável de lítio-cobalto: 3,7 V/7.500 mAh
- Tamanho: 5,03" x 2,87" x 0,98" (128 mm x 73 mm x 25 mm)
- Peso: 10,58 oz. (300 g)
- Tempo de recarregamento: 3 horas
- Corrente de partida/pico: 200 Amps/400 Amps
- Saída USB: 2,1 Amps

APOIO AO CLIENTE & MARCAS

Suporte ao Cliente

Caso haja algum problema com este produto ou informação adicional necessária sobre suas características visite www.cobra.com para suporte, perguntas freqüentes, declarações de conformidade, e no manual do produto completo. Para informações sobre garantia e atendimento ao cliente entre em contato com o vendedor.

WEEE

Para usuários da Comunidade Europeia

Cobra Electronics Corporation está em conformidade com a Directiva 2012/19/UE DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO 4 de julho de 2012, relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE).

Resíduos de equipamentos eléctricos e Informação Equipamentos Eletrônicos

Este produto exigiu a extração eo uso de recursos naturais para a sua produção. Ele pode conter substâncias perigosas que podem afetar a saúde eo meio ambiente, se não forem devidamente eliminados.
A fim de evitar a disseminação dessas substâncias no meio ambiente e diminuir a pressão sobre os recursos naturais, nós encorajamos você a usar os sistemas de recolha adequados para eliminação do produto. Esses sistemas reutilizar ou reciclar a maior parte dos materiais do produto que você for jogar de uma forma de som.

O símbolo da lixeira fora informa que o produto não deve ser descartado junto com o lixo municipal e convida-o a utilizar os sistemas de recolha separados adequados para eliminação do produto.

Se precisar de mais informações sobre os sistemas de coleta, reutilização e reciclagem, entre em contato com a administração local ou regional de resíduos.

Você também pode contatar o seu fornecedor para obter mais informações sobre o desempenho ambiental do produto.

Declaração de Marcas

©2014 Cobra Electronics Corporation, 6500 West Cortland Street, Chicago, Illinois 60707 U.S.A.

Cobra, o projeto da serpente é uma marca de propriedade da Cobra Electronics Corporation, EUA.

CPP7500E_MANL_PORTG.indd 2 7/3/14 12:16 PM